



| MZ-7PC064 | Rev. 3.1
MZ-7PC128
MZ-7PC256
MZ-7PC512

Samsung Solid State Drive

Skrócony podręcznik użytkownika

Spis treści

1. Unpacking	3
2. Dysk SSD (Solid State Drive) — Opis.....	4
3. Środki ostrożności	4
Obsługa Środki ostrożności.....	4
Środki ostrożności podczas instalowania urządzenia	5
4. Migracja danych	6
5. Instrukcja instalacji sprzętu	6
Do laptopa.....	6
Komputer stacjonarny	7
6. BIOS — Konfiguracja	8
7. Instalacja systemu operacyjnego (OS)	8
8. Instalowanie oprogramowania Magician	9
9. Certyfikaty	9
10. SAMSUNG SSD serii 830 — Gwarancja	10

1. Unpacking

Sprawdź, czy w pudełku znajdują się wymienione poniżej elementy. Zobacz także zestaw instalacyjny zakupionego produktu z tyłu na opakowaniu. Elementy na ilustracji mogą się różnić od rzeczywiście dostarczonych.

Podstawowa zawartość

Dysk SSD




Zestaw podręczników

Podręcznik, CD


Skrócony podręcznik użytkownika

Zestaw instalacyjny


Komputer stacjonarny



Kabel SATA




Kabel zasilania
SATA



Uchwyt




Śruby




Norton Ghost CD


Do laptopa



Kabel SATA —
USB



Podkładka
montażowa



Norton Ghost CD

2. Dysk SSD (Solid State Drive) – Opis

Dyski Solid State Drive (SSD) są innowacyjnymi urządzeniami pamięci masowej o dużej wydajności, niezawodności i wysokiej jakości. Zastosowano w nich moduły NAND Flash zamiast dysków magnetycznych, używanych w tradycyjnych dyskach twardych (HDD). Dyski SSD zapewniają szybkie uruchamianie komputera PC i ładowanie aplikacji. Doskonale sprawdzają się w środowiskach wielozadaniowych — a ponadto są energooszczędne, emitują bardzo mało ciepła, są ciche i nieporównywalnie bardziej stabilne niż konwencjonalne dyski twarde. Więcej informacji o technologii SSD można znaleźć w witrynie www.samsung.com/SSD.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3. Środki ostrożności

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do urazu ciała lub uszkodzenia produktu.

Obsługa Środki ostrożności

- 1 Wstrząsy**

Dyski SSD są tak skonstruowane, aby wytrzymały wstrząsy i drgania. Chronią zachowane na nich dane lepiej niż standardowe dyski twarde. Nie należy jednak narażać produktu na silne wstrząsy. Mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych części dysku, a w efekcie problemy z wykryciem i działaniem urządzenia po podłączeniu go do komputera. Co więcej, silne wstrząsy mogą spowodować otwarcie lub zniszczenie obudowy produktu.
- 2 Zwarcia**

Nie wolno zbliżać metalowych przedmiotów do obwodów interfejsu SATA. W wypadku kontaktu obwodów interfejsu SATA z metalowym przedmiotem lub impulsem elektrycznym może wystąpić zwarcie w dysku SSD. Skutkami takiego działania mogą być problemy z wykryciem i działaniem sprzętu.
- 3 Rozmontowywanie/
Uszkodzanie/
Usuwanie**

Dysku SSD nie należy rozmontowywać na części, uszkadzać ani usuwać naklejek i przyklejonych etykiet. Produkty, których obudowa została otwarta lub mają uszkodzoną/usuniętą naklejkę, nie są objęte gwarancją.

- 1 Przed otwarciem obudowy komputera należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, a kabel zasilający wyjęty z gniazdka. Odłączenie dysku twardego lub podłączenie dysku SSD, gdy komputer jest włączony, może spowodować poważne uszkodzenia. Mimo że wiele komputerów i pamięci masowych umożliwia podłączanie urządzeń przez interfejs SATA bez uprzedniego wyłączenia komputera (Hot Plugging, Hot Swapping), firma Samsung zdecydowanie zaleca odłączenie zasilania przed rozpoczęciem instalacji produktu.
Uwaga: Funkcja Hot Plugging (Hot Swapping) umożliwia wymienianie urządzeń pamięci masowej, gdy komputer jest włączony.
- 2 Przy wymianie dysku twardego SATA na dysk SSD można skorzystać z tego samego kabla interfejsu SATA i tego samego kabla zasilającego. Jeśli dysk SSD jest instalowany po raz pierwszy w danym komputerze PC, należy przygotować pewne niezbędne do tego elementy, takie jak kabel interfejsu SATA, kabel zasilania SATA, 3,5" uchwyt dopasowujący, śruby itd. Jeśli dysk SSD jest instalowany w laptopie i ma być przeprowadzona migracja danych, należy przygotować kabel przejściowy USB — SATA. Jeśli zakupiono dysk serii 830 z zestawem instalacyjnym do odpowiedniego systemu (komputer desktop lub laptop), niezbędne elementy będą dołączone w zestawie.
- 3 Kabel interfejsu SATA o długości ponad 1 metr może spowodować problemy z wykrywaniem i działaniem urządzenia.
Uwaga: Kable SATA są kompatybilne ze wszystkimi typami interfejsów (SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s i 6 Gb/s).
- 4 Należy sprawdzić warunki i postanowienia gwarancji udzielonej przez producenta komputera, gdyż otwarcie go i samodzielne zainstalowanie dysku SSD może naruszyć jej postanowienia.
- 5 Niniejszy dysk SSD serii 830 został zaprojektowany, wykonany i certyfikowany do komputerów PC ogólnego przeznaczenia, typu desktop i laptop, jako napęd podstawowej lub pomocniczej pamięci masowej. Nie powinien być on używany w systemach serwerowych przedsiębiorstw, stacjach roboczych, systemach pamięci masowej, jako pamięć podręczna PC ani w inny sposób, gdyż nie jest do tego przeznaczony. Jeżeli dysk SSD jest potrzebny do takich zastosowań lub środowisk (innych niż standardowe środowisko komputera osobistego), należy kupić inny, specjalnie przygotowany do tego celu produkt.

* **Kopie zapasowe danych**

Firma Samsung Electronics nie udziela gwarancji na dane przechowywane na dysku SSD i nie będzie odpowiedzialna za materialne/niematerialne szkody związane z ich przywracaniem. Trzeba przygotować się na niespodziewane zdarzenia i wykonywać kopie zapasowe ważnych danych na innych nośnikach. Aby to zrobić, można skorzystać z pełnej wersji oprogramowania Norton Ghost dołączonej z tym dyskiem SSD. Więcej informacji dotyczących tej procedury można znaleźć w skróconym podręczniku użytkownika na dołączonej płycie CD lub online pod adresem www.samsung.com/SSD.

* **Pojemność dysku SSD**

Rzeczywista pojemność dysku może się różnić od podanej na etykiecie produktu, w zależności od metody formatowania, podziału na partycje i systemu operacyjnego. (1 MB = 1 000 000 bajtów; 1 GB = 1 000 000 000 bajtów).

4. Migracja danych

Uwaga: W wypadku zamierzonej czystej instalacji systemu operacyjnego można pominąć tę sekcję.

Użytkownicy systemu Windows otrzymują wraz z dyskiem serii SSD 830 pełną wersję oprogramowania Norton Ghost 15.0. Zobacz szczegółowe instrukcje dotyczące migracji wszystkich danych oraz instalacji na nowym dysku SSD posiadanego systemu operacyjnego w podręczniku „Norton Ghost – Data Migration”. Jest on dostępny na dołączonej w zestawie płycie CD lub online, pod adresem www.samsung.com/ssd. Jeśli na komputerze masz zainstalowane oprogramowanie Samsung SSD Magician, podręcznik ten jest dostępny w sekcji „Site Link”.



Użytkownicy komputerów Macintosh mogą wykonać migrację danych, korzystając z macierzystej aplikacji Disk Utility. Włóż do stacji dysków dysk DVD służący do przywracania systemu, dostarczony wraz z komputerem, i uruchom komputer, trzymając wciśnięty klawisz „C”.

5. Instrukcja instalacji sprzętu


W tej sekcji krótko opisano procedurę instalacji dysku SSD.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera.

Do laptopa






- 1 Wyłącz zasilanie laptopa. Odłącz wtyczkę zasilania i wyjmij baterię.
- 2 Zdejmij pokrywę dysku twardego znajdującą się od spodu laptopa. Następnie ostrożnie wyjmij dysk z kieszeni, tak aby nie uszkodzić złączy.
- 3 Jeżeli dysk znajduje się w uchwycie, należy go wymontować. Przy odłączaniu złączy lub kabli od dysku należy zachować szczególną ostrożność.



- 4 Dysk SSD należy umieścić w uchwycie i podłączyć do niego kabel.
- 5 Ostrożnie włóż dysk SSD do kieszeni i załóż pokrywę dysku twardego.

Uwaga: W razie potrzeby umieść w kieszeni podkładkę montażową, aby wyeliminować luz.

- 6 Podłącz baterię.



- 1 Wyłącz zasilanie komputera i odłącz kabel zasilający.
- 2 Zdejmij osłonę komputera.
- 3 Jeśli dysk SSD ma być dodatkowym urządzeniem pamięci masowej, należy zamontować go w 2,5" kieszeni na dysk twardy. Następnie podłącz kabel SATA i kabel zasilający do dysku SSD. Jeśli komputer jest wyposażony tylko w 3,5" kieszenie, przed zamontowaniem dysku SSD w pustej kieszeni lub gnieździe należy włożyć go do uchwytu dopasowującego rozmiar 2,5" do 3,5".
- 4 Jeśli wymieniasz zamontowany w komputerze dysk twardy na dysk SSD, odłącz wszystkie kable podłączone do dysku twardego i wyjmij go z kieszeni. Umieść dysk SSD w uchwycie dopasowującym rozmiar 2,5 do 3,5 cala, a następnie włóż go do pustej kieszeni dysku twardego. Na koniec podłącz odpowiednio kabel SATA i kabel zasilający.


Uwaga: W zależności od chipsetu i modelu płyty głównej, komputery stacjonarne mogą mieć kilka portów SATA. Firma Samsung zaleca podłączenie dysku SSD do portu SATA o najniższym numerze i przepustowości 6 Gb/s.

Chociaż dysk SSD serii 830 jest zgodny z portem SATA zarówno o przepustowości 3 Gb/s, jak i 6 Gb/s, w celu uzyskania maksymalnej wydajności należy go podłączyć do portu 6 Gb/s.

Większość komputerów typu desktop ma na płycie głównej 4-6 portów SATA i są one ponumerowane.

Jeżeli numery portów nie są wskazane na płycie głównej lub nie ma pewności co do numeracji, można podłączyć dysk SSD do dowolnego dostępnego portu.

Zwykle port SATA o przepustowości 6 Gb/s jest oznaczony kolorem niebieskim. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera lub w dokumentacji płyty głównej.



- 5 Zamknij osłonę komputera i podłącz kabel zasilający.

6. BIOS – Konfiguracja

Uwaga: Użytkownicy komputerów Mac mogą pominąć tę sekcję.

W większości przypadków po uruchomieniu komputera system automatycznie wykryje nowo zainstalowany dysk SSD. Jeżeli tak się nie stanie, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami lub poszukać informacji w podręczniku użytkownika komputera.

- 1 Włącz zasilanie komputera.
- 2 Podczas rozruchu komputera naciśnij klawisz otwierający ustawienia BIOS (nazywane również CMOS).
- 3 Po wprowadzeniu ustawień BIOS komputera upewnij się, że rozpoznaje on dysk Samsung SSD z serii 830 i tryb pracy jest ustawiony na [AHCI] lub [RAID] (w zależności od tego, jak chcesz skonfigurować system).
- 4 Zapisz wprowadzone ustawienia BIOS i ponownie uruchom komputer.

Uwaga: Sposób dostępu do systemu BIOS i menu ustawień różni się w zależności od producenta komputera. Najczęściej służy do tego klawisz F2 lub Del. Niektórzy producenci komputerów optymalizują ustawienia BIOS dla konkretnego modelu komputera i pozwalają na wprowadzanie niewielkich zmian.

Chipsety niektórych komputerów nie pracują w trybie [AHCI], mimo że obsługują interfejs SATA. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera.

Użytkownicy, którzy wykonali migrację danych za pomocą oprogramowania Norton Ghost:

Na tym można poprzestać. Komputer powinien uruchomić się normalnie w systemie Windows.

Użytkownicy, którzy wykonują czystą instalację systemu operacyjnego:

Jeżeli dysk SSD zostanie rozpoznany przez BIOS, ale w czasie uruchomienia pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że instalacja dysku SSD powiodła się i można rozpocząć instalowanie systemu operacyjnego.

7. Instalacja systemu operacyjnego (OS)

Firma Samsung zaleca wykonanie ponownej instalacji systemu operacyjnego, aby zapewnić optymalne środowisko pracy nowego dysku SSD. Szczegółowe informacje dotyczące instalowania systemu operacyjnego można znaleźć w podręczniku użytkownika lub podręczniku instalacji wybranego systemu operacyjnego.

Uwaga: Jeśli używasz starszych wersji systemu Windows, na przykład Windows XP lub Windows Vista, firma Samsung zaleca uaktualnienie do wersji Windows 7, której sterowniki AHCI i macierzysta obsługa polecenia TRIM zapewnią maksymalną wydajność i czas użytkowania dysku SSD.

Uwaga: Dyski SSD serii 830 mogą nie pracować poprawnie w systemach Mac OS X w wersjach starszych niż 10.5 Leopard.

8. Instalowanie oprogramowania Magician

Uwaga: Oprogramowanie Samsung SSD Magician nie obsługuje systemów operacyjnych Macintosh, Linux ani serwerowych systemów operacyjnych.

W celu zapewnienia dyskom Samsung SSD serii 470 i 830 najlepszego środowiska pracy firma Samsung przygotowała dedykowane im oprogramowanie. Program Samsung SSD Magician oferuje różnorodne funkcje: analizę informacji o systemie, optymalizację wydajności dysku SSD (polecenie TRIM), testowanie wydajności dysku SSD i najnowsze aktualizacje oprogramowania Secure Erase i układowego.

Aby zainstalować oprogramowanie Samsung SSD Magician, należy pobrać plik instalacyjny i podręczniki użytkownika z witryny www.samsung.com/SSD.

Uwaga: Program Samsung Magician współpracuje tylko z dyskami SSD serii 470 i 830.

9. Certyfikaty

CE	(European Union/Community)
VCCI	(Voluntary Control Council for Interference by Information)
FCC	(Federal Communications Commission)
C-TICK	(Certyfikat Australian Communications Authority)
KCC	(Korea Communications Commission)
BSMI	(Bureau of Standards, Metrology and Inspection)
cUL	(C- Underwriter's Laboratories, Inc.)
TUV	(Technischer Uberwachungs Verein)
CB	(IECEE CB Scheme)



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Trzeba przekazać go do wskazanego punktu utylizacji, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Informacje o miejscu składowania takich odpadów można uzyskać od organów władz lokalnych. Użytkownicy biznesowi pracujący na terenie Unii Europejskiej powinni w tym celu skontaktować się ze swoim dostawcą sprzętu.

10. SAMSUNG SSD serii 830 – Gwarancja

Dziękujemy za zakup dysku SAMSUNG Solid State Drive serii 830 (zwanego dalej „Produktem”). Firma SAMSUNG szanuje swoich Klientów i stara się zapewnić usługi najwyższej jakości.

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU FIRMY SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. („SAMSUNG”). ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA PRODUKTU OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA WARUNKI I POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI NA DYSK SSD („UMOWA”). JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WARUNKI I POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, NIE ROZPOCZYNAJ UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

A. Gwarancja Zasady gwarancji

Firma SAMSUNG udziela gwarancji pierwotnemu użytkownikowi końcowemu lub nabywcy tego produktu („Tobie”), że produkt jest wolny od defektów związanych z materiałem i wykonaniem, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Jeżeli firma SAMSUNG stwierdzi, według własnego uznania, że Produkt posiada wady wynikające z błędów produkcyjnych i w trakcie normalnego użytkowania nie działa zgodnie ze specyfikacjami, to dopóki jesteś właścicielem Produktu i podlegasz warunkom oraz wyjątkom określonym w niniejszej Umowie, firma SAMSUNG zobowiązuje się do jednej z poniższych czynności: (1) naprawy lub wymiany Produktu na nowy lub odnowiony, o takich samych lub większych możliwościach i funkcjach lub (2) zwrotu kwoty zakupu, pomniejszonej o rabaty, zgodnie z harmonogramem rekompensaty opisanym w Sekcji E niniejszej Umowy. W przypadku wymiany firma SAMSUNG może wymienić Twój Produkt na taki, który był wcześniej używany, naprawiony i po przeprowadzeniu testów spełnił wymagania firmy. Ta gwarancja jest udzielana tylko Tobie i nie może zostać przeniesiona na inną osobę. Może być wymagany dowód zakupu.

NINIEJSZA UMOWA OPISUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SAMSUNG I TWÓJ WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY Z TYTUŁU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH. FIRMA SAMSUNG ODRZUCA WSZYSTKIE INNE WYRAŻONE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SAMSUNG, JEJ DOSTAWCY LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONIOSĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB INNE USZKODZENIA, STRATY FINANSOWE, UTRATY DANYCH LUB PLIKÓW, NAWET GDY FIRMA SAMSUNG ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEGO USZKODZENIA/STRATY I NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK WAD ZWIĄZANYCH Z OGRANICZONĄ FORMĄ KOMPENSATY. W ŻADNYM PRZYPADKU ZOBOWIĄZANIA FIRMY SAMSUNG NIE PRZEKROCZĄ SUMY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. WARUNKI TE MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWO.

B. Ograniczenia gwarancji

Gwarancja określona w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania, jeśli:

- (i) Produkt nie był używany zgodnie z dołączonymi instrukcjami obsługi,
- (ii) Produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem (dotyczy na przykład stosowania modelu SSD 830 Series w firmowych systemach serwerowych, stacjach roboczych i systemach przechowywania),
- (iii) awaria lub defekt zostały spowodowane przez produkt innej firmy, oprogramowanie lub komponent, niezależnie od tego, czy były autoryzowane, czy nie,
- (iv) awaria lub defekt powstały z powodu nieprawidłowej instalacji, niepoprawnego użycia, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub wypadku i
- (v) jeśli istnieją inne określone przez firmę SAMSUNG okoliczności stanowiące dowód naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy.

Wyrażasz zgodę na to, aby produkt nie był częścią systemów podtrzymania życia lub innych systemów, których awaria mogłaby zagrozić życiu. SAMSUNG zrzeka się odpowiedzialności powiązanej i wynikającej z takiego wykorzystania Produktu.

Gwarancja firmy SAMSUNG nie obejmuje także Produktów, które na przykład zostały w trakcie wysyłki nieprawidłowo zapakowane, zmienione lub fizycznie zniszczone. Produkty zostaną zbadane po ich otrzymaniu. Poniżej znajduje się niepełna lista przykładów ograniczenia gwarancji.

- Nieprawidłowości w zapakowaniu lub dostawie, w tym korzystanie z nieodpowiednich kontenerów do transportu
- Jakiegokolwiek zmiany, modyfikacje lub uszkodzenia fizyczne Produktu, w tym głębokie zarysowania
- Jakiegokolwiek zmiany, modyfikacje lub usunięcie z Produktu firmowych naklejek SAMSUNG lub kodów kreskowych
- Otwarta obudowa dysku SSD
- Naruszona lub brakująca plomba lub numer seryjny

C. Okres gwarancji

Typ	Okres
Dysk SSD serii 830 do użytku z komputerami stacjonarnymi i laptopami	3 lata

D. Zwrot Procedura i instrukcja zwracania towaru

Firma SAMSUNG nie obejmuje gwarancją Produktu, który nie zostanie zwrócony zgodnie z odpowiednimi procedurami. Więcej informacji o gwarancji dla klienta i obsłudze technicznej można otrzymać po skontaktowaniu się z autoryzowanym centrum obsługi SAMSUNG lub w witrynie internetowej www.samsung.com/SSD. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie znaleźć autoryzowane centra obsługi SAMSUNG oraz o dostępie do automatycznego centrum obsługi klienta, należy zadzwonić pod numer +1-800-SAMSUNG. Osoby spoza terytorium Stanów Zjednoczonych mogą dzwonić do regionalnych, autoryzowanych centrów obsługi firmy SAMSUNG. Konieczne może być podanie danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail i numeru seryjnego produktu. Klient otrzyma wtedy numer upoważnienia do zwrotu („RMA”), który należy dołączyć razem ze zwracanym Produktem.

Produkty zwracane do firmy SAMSUNG muszą być odpowiednio zapakowane w oryginalne opakowanie lub w opakowanie zapewniające podobną ochronę, jak opakowanie oryginalne. Następnie muszą zostać wysłane na adres otrzymany wraz z numerem RMA. Nieautoryzowany zwrot towaru, np. taki, przy którym nie podano numeru RMA lub towar był źle zapakowany, zostanie odesłany na Twój koszt. Klient ponosi koszty przesyłki towaru do centrum obsługi, natomiast firma SAMSUNG pokryje koszty wysyłki Produktu zastępczego do klienta, jeżeli uzna, że ta forma wypełnienia postanowień gwarancyjnych będzie najbardziej odpowiednia.

Zaleca się wysłanie Produktu do firmy SAMSUNG przesyłką, którą można śledzić, gdyż firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę Produktu w czasie transportu. Firma SAMSUNG zaleca wykonanie kopii zapasowych wszelkich danych przechowywanych na Produkcie przed wysłaniem go do firmy. W przypadku wymiany, prawo własności do oryginalnego Produktu zostaje przeniesione na firmę SAMSUNG, która nie odeśle Tobie oryginalnego Produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych, gdyż nie jest to część procesu naprawy lub wymiany. Firma SAMSUNG w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialna za utratę bądź uszkodzenie danych.

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w każdym regionie mogą obowiązywać regionalne odstępstwa od niniejszej Umowy i warunków stosowania jej do Ciebie.

- Szczegółowych informacji udziela firma SAMSUNG lub autoryzowane centrum obsługi SAMSUNG.

Obszar	Centrum	Punkt kontaktowy	Uwaga
Europa (Holandia)	HANARO	Adres: 5751 PC, Florijn 8, Deurne, Holandia Adres e-mail: samsungmemory@hanaro.eu	Wsparcie tylko dla użytkownika końcowego

E. Rekompensata Harmonogram

W przypadku gdy firma SAMSUNG zdecyduje się zrekompensować koszt Produktu zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy, firma prześle odpowiednią kwotę, zgodnie ze (i) stanem Produktu w okresie gwarancji i (ii) aktualnymi cenami sprzedaży tego samego modelu Produktu lub Produktu o podobnych możliwościach. Przekaz zostanie przedstawiony w następujący sposób:

Rok gwarancji (Od daty zakupu)	Procent od obecnej ceny sprzedaży tego lub podobnego Produktu
W ciągu jednego roku	100%
W ciągu dwóch lat	75%
W ciągu trzech lat	50%

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is centered within a white, horizontally-oriented oval. The oval is set against a solid orange background.

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
All brand and product names are trademarks of their respective companies.
Design and contents of this manual are subject to change without notice.
www.samsung.com/ssd